


Filmbühne

Film Gate



Ansicht A
 (ohne Kufenschlitten)



Ansicht B

View A
 (without pressure pad)

View B

Formatwechsler 3-fach
 3-lens Format Change

Formatwechsler 2-fach
 2-lens Format Change



Filmbühne

Film Gate

POS.	ARTIKEL-No.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	QUANTITY
1	3 632 513	Kufenspannband, Satz	Felt band, set	1
2	3 530 068	Verstellschraube	Adjusting screw	1
3	1 530 041	Gleitstein	Glass block	4
4	3 630 035	Kufenschlitten	Pressure pad	1
5	1 610 008	Schwenkknopf	Swivel knob	1
6	1 530 071	Zugfeder	Tension spring	1
7	3 530 696	Federplatte	Springplate	2
8	1 650 006	Feder für Gleitstein	Spring for glassblock	2
9	3 530 065	Spannscheibe	Tension plate	2
		<i>Formatwechsler 2-fach</i>	<i>2-lens Format change</i>	
10	1 730 232	Motor	Motor	1
11	1 533 947	S-Feder	S-Spring	1
12	3 530 260	Anschlag inkl. Stifte	Stop incl. Pins	1
13	3 530 306	Mitnehmer	Gripper	1
		<i>Formatwechsler 3-fach</i>	<i>3-lens Format Change</i>	
14	1 790 102	Schrittmotor	Step motor	1
15	3 530 264	Spindel	Spindle	1
15a	3 530 265	Führung	Lead	1
16	1 720 125	Buchse	Plug	1